

意匠分類記号	意匠分類の名称
J3-2926	カメラ用ケース等

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」

旧意匠分類記号	※	分類の名称 または 移行した物品
H4-319	一	テレビカメラ用部品及び付属品
J3-38	全	カメラケース等

参考分類・参考物品

分類記号	分類の名称 または 物品の名称
B4-10	かばん又は携帯用袋物

再掲載指示

分類記号	分類の名称 または 物品の名称

この分類に含まれる物品

カメラケース	カメラ用三脚ケース	カメラ用露出計ケース
カメラ用フィルターケース	カメラレンズケース	エレクトロニックフラッシュ用ケース
防水用及び水中用カメラケース		

定義

カメラ等を携帯および保護するための専用のケース等。


1041357号
電子スチルカメラ用
防水ケース



1138104号
遠隔監視カメラ用ケース



1098874号
監視カメラケース



1081251号
カメラ用サスペンダー



1079743号
フィルターケース



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)
○ギヤジットバッグはB4へ分類する。

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

--

過去に分類した物品の名称

--	--	--