

意匠分類記号	意匠分類の名称
C3-11	靴磨き具

対応する旧意匠分類		※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	※	分類の名称 または 移行した物品	
C3-11	全	靴磨き具	
参考分類・参考物品			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
C3-212	電動ブラシ		
K1-323	携帯用動力ポリッシャー		
再掲載指示			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品			
靴磨き具	電気靴磨き機		
定義			
靴磨きに用いる器具。電動の靴磨き機が含まれる。			
1153730号 靴磨き機 	1130076号 靴の汚れ落とし具 	1120634号 電動靴磨き機 	990981号 靴磨き具 
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)			
靴ブラシは掃除用ブラシ(C3-2200)に分類する。			
分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など)			
過去に分類した物品の名称			