

意匠分類記号	意匠分類の名称
C3-212	電動ブラシ

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」		
旧意匠分類記号	※	分類の名称 または 移行した物品
C3-212	全	電動ブラシ




参考分類・参考物品	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称
K1-323	携帯用動力ポリッシャー
C3-11	靴磨き具

再掲載指示	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称

この分類に含まれる物品		
電動ブラシ	清掃用ポリッシャー	

定義

清掃用であって電動を利用したブラシ類。

<p>1147525 号 電動ブラシ洗浄機</p> 	<p>1117470 号 清掃用電動ブラシ</p> 	<p>1080867 号 清掃用ポリッシャー</p> 
---	---	---

他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

工作用であって仕上げ等に用いられるポリッシャーは除く。これら清掃用ではない電気ポリッシャー(主に手持ち小型の電動ポリッシャー)は、K1-323へ分類する。

分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)

過去に分類した物品の名称
