



<b>意匠分類記号</b>	<b>意匠分類の名称</b>
C6-3110	調理用ナイフ

<b>対応する旧意匠分類</b> <span style="float: right;">※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」</span>		
<b>旧意匠分類記号</b>	<b>※</b>	<b>分類の名称 または 移行した物品</b>
C6-3110	全	調理用ナイフ

<b>参考分類・参考物品</b>	
<b>分類記号</b>	<b>分類の名称 または 物品の名称</b>
C6-1140	飲食用ナイフ
F1-3200	絵画用具
F2-8132	ペーパーナイフ等
K1-1100	ナイフ

<b>再掲載指示</b>	
<b>分類記号</b>	<b>分類の名称 または 物品の名称</b>

<b>この分類に含まれる物品</b>		
包丁	出刃包丁	肉切り包丁
さしみ包丁	果物ナイフ	チーズ切り

<b>定義</b>		
調理時に食品を切るのに用いるナイフ。		
1144242号 食品用切断具 	1109560号 ケーキ用カッター 	1125581号 チーズナイフ 

<b>他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・飲食用に使用する飲食用ナイフ(C6-1140)は含まない。</li> <li>・調理用ナイフのうち、電動によるものはC6-3100に分類する。</li> </ul>		

<b>分類付与運用メモ(付与優先関係, 懸案事項など)</b>		

<b>過去に分類した物品の名称</b>		
調理用ナイフ		