




意匠分類記号	意匠分類の名称
C6-4329	トースター部品及び付属品

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」	
旧意匠分類記号	※ 分類の名称 または 移行した物品
C6-4329	全 トースター部品及び付属品
参考分類・参考物品	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称
再掲載指示	
分類記号	分類の名称 または 物品の名称
この分類に含まれる物品	
トースター用つり手	トースター用焼き網
定義	
トースターの内部あるいはトースターにとりつけて使用するもの。トースターにしか使えないもののみ。	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>登録 945778 号 トースター用底枠 C6-4329</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>登録 598379 号 オーブントースター用さげ手 C6-4329</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>登録 608915 号 オーブントースター用把手 C6-4329</p> </div> </div>	
分類付与運用メモ(他の意匠分類との関係、含まれない物品など)	
トースター用カバーは除く(→C5-511)。	
過去に分類した物品の名称	