





意匠分類記号	意匠分類の名称
E4-91	楽器ケース

対応する旧意匠分類			※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号	※	分類の名称 または 移行した物品	
E4-91	全	楽器ケース	
参考分類・参考物品			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
B4	かばん又は携帯用袋物等		
再掲載指示			
分類記号	分類の名称 または 物品の名称		
この分類に含まれる物品			
けん盤付き吹奏楽器用ケース	三味線用ケース	電気ギター用ケース	
管楽器用ケース	ギターケース	ハーモニカケース	
ピアノ用カバー	譜面台用ケース		
定義			
全ての楽器用ケース、楽器用カバー及び楽器ケース用カバーを分類する。 楽器の部品及び付属品のケース及びカバーを含む。			
1179302 号 笛の収納ケース	1178455 号 楽器ケース	1117816 号 譜面台用ケース	1100413 号 ギター保護カバー
			
他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)			
分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)			
過去に分類した物品の名称			