

意匠分類記号	意匠分類の名称
H7 - 220	マイクロホン等

対応する旧意匠分類		移行方法...全部移行「全」、一部物品を移行「一」
旧意匠分類記号		分類の名称 または 移行した物品
H4 - 110	一	マイクロホン
H4 - 110A	全	マイクロホン(無線通信機型)
H4 - 111	全	リモートコントローラー付きマイクロホン
参考分類・参考物品		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
H7 - 212E		音響情報記録再生機器(ハンディカラオケ機型)
再掲載指示		
分類記号		分類の名称 または 物品の名称
この分類に含まれる物品		
マイクロホン	無線通信機用マイクロホン	
定義		
<p>マイクロホンを分類する。無線通信機用を含む。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>登録 1106448 「マイクロホン」</p>  </div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>登録 1107032 「マイクロフォン」</p>  </div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>登録 1066310 「無線通信機用マイクロフォン」</p>  </div> </div>		
<p>他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠) マイクロホン付きプレーヤー(ハンディカラオケ機)は、H7 - 212に分類する。</p>		
<p>分類付与運用メモ(付与優先関係、懸案事項など) 台付きにはDターム:A、コントローラ付きはDターム:Bを付与する。 台にコントローラが付いたものには、A及びBを付与する。</p>		
過去に分類した物品の名称		