

<b>意匠分類記号</b>	<b>意匠分類の名称</b>
J2 - 400	置時計

<b>対応する旧意匠分類</b>		移行方法...全部移行「全」、一部物品を移行「一」
<b>旧意匠分類記号</b>		<b>分類の名称 または 移行した物品</b>
J2 - 20	一	携帯時計
J2 - 20A	一	携帯時計(アナログ表示式)
J2 - 20B	一	携帯時計(デジタル表示式)
J2 - 20C	一	携帯時計(アナログ及びデジタル表示式)
J2 - 40	全	置時計
J2 - 40A	全	置時計(アナログ表示式)
J2 - 40B	全	置時計(デジタル表示式)
J2 - 40BA	全	置時計(デジタル表示式・オーディオタイマー型)
J2 - 40C	全	置時計(アナログ及びデジタル表示式)



<b>参考分類・参考物品</b>	
<b>分類記号</b>	<b>分類の名称 または 物品の名称</b>
J2 - 500	掛け時計
J2 - 200	懐中時計及び指輪時計
H1 - 524	タイムスイッチ
H2 - 600	制御用機器
E1 6710	時計おもちゃ
H7 - 211	ラジオ受信機、時計付きラジオ受信機

<b>再掲載指示</b>	
<b>分類記号</b>	<b>分類の名称 または 物品の名称</b>

<b>この分類に含まれる物品</b>	
置時計	オーディオタイマー

**定義**

置いて使用する時計。  
置き時計兼掛け時計は置時計(J2 - 400)に含む。



他の意匠分類との関係(含まれない物品、意匠)

**分類付与運用メモ (付与優先関係、懸案事項など)**

温度計及び湿度計(J1 - 220)付きの置き時計については  
温湿度計付きの置き時計又は時計付きの温湿度計については、温湿度計と時計の全体に占める割合の大きい方に分類する。

<b>過去に分類した物品の名称</b>	
---------------------	--